



BIL FÄRGG.SE

BILLACK PÅ SPRAYBURK



ÖKAR VÄRDET PÅ DIN BIL TILL EN LITEN KOSTNAD



ROSTKYDDAR MED ÄKTA 2-KOMPONENTSLACK



TÅL AVFETTNING OCH KAN SLIPAS OCH POLERAS



PRODUKTBESKRIVNING

TIPS & GUIDE SPRAYBURK

Rengör alltid skadan först, oavsett vilket material du ska använda för att laga en lackskada. Försök sedan att få bort så mycket rost som möjligt, exempelvis att med en vass mejsel skrapa i det rostiga partiet och slipa med slippapper. Därefter är det bra att bygga ytan jämn med grundfärg. När grundjobbet är gjort är det dags att lägga färgen. När du maskerar blir resultatet bäst om du inte "maskerar in skadan" utan att du istället maskerar tydliga avgränsningar vid nästa panel. T ex om du ska lackera mitt på en huv så maskerar du in vid skarvarna runt om och lämnar hela huven fri. Koncentrera dig sedan på skadan och dess närområde så du får en mjuk övergång till övrig lack. Klarlacken läggs i 2-3 skikt som gärna läggs på ett lite större område än själva skadan. Då blir reparationen snyggare. Eventuellt damm på övrig yta går enkelt att slipa och polera bort.

TIPS PÅ PRODUKTER FÖR RENGÖRING:

Silikontvätt 100ml

TIPS PÅ PRODUKTER FÖR SLIPNING:

Slippapper soft - för hand

Slippapper 150mm - för maskin

TIPS PÅ GRUNDFÄRG:

Bäst: Grundfärg på sprayburk 2 komponent

Standard: Grundfärg på sprayburk 1 komponent

TIPS PÅ KLARLACK:

Bäst: Klarlack på sprayburk 2 komponent

Standard: Klarlack på sprayburk 1 komponent

TIPS PÅ ÖVRIGA PRODUKTER OCH TILLBEHÖR:

Klibbduk standard

Poleringskit för spraylackering

Maskeringstejp Colad

OM DU HAR METALLIC

1. Var noga med grundarbetet. Ett bra grundarbete gör att färgen fäster bra, ger ett bra rostskydd och en jämn yta innan lackering.
2. Lägg färgen i 2-3 skikt med ca 5-10 minuter mellan varje skikt. Första skiktet läggs tunnare och övriga skikt en aning tjockare så ytan "blir blöt". Efter 2-3 skikt har du oftast full täckning, men vissa kulörer kräver ibland fler skikt. Låt sedan färgen torka i minst 30 minuter men MAX 24 timmar i ca 20 grader innan klarlacken appliceras.
3. Aktivera sedan ampullen i botten på klarlacksburken med hjälp av det röda plastverktyget i locket och skaka den noga innan den används, om du har valt en sådan klarlack.
OBS! För att ytan ska tåla avfettning, kunna slipas eller rekondas så krävs en 2-komponents klarlack. Sprutavstånd för färg och klarlack är 15-20 cm. Använd gärna bra belysning så du ser att hela ytan blir blöt och glansig, men utan att rinna.
4. Låt klarlacken torka i minst 12 timmar i 20 grader innan beröring eller innan du tar ut den i temperaturer under 20 grader.

OM DU HAR SOLID

1. Var noga med grundarbetet. Ett bra grundarbete gör att färgen fäster bra, ger ett bra rostskydd och en jämn yta innan lackering.
2. Aktivera sedan ampullen i botten på sprayburken med hjälp av det röda plastverktyget i locket och skaka burken noga innan den används, om du har valt en sådan sprayburk. Lägg färgen i 2-3 skikt med ca 5-10 minuter mellan varje skikt. Första skiktet läggs tunnare och övriga skikt en aning tjockare så ytan "blir blöt". Efter 2-3 skikt har du oftast full täckning, men vissa kulörer kräver ibland fler skikt. Låt sedan färgen torka i minst 12 timmar i ca 20 grader innan beröring.
OBS! För att ytan ska tåla avfettning, kunna slipas eller rekondas så krävs en 2-komponents färg.

LACKSTIFT/BÄTTRINGSFÄRG

BILLACK PÅ SPRAYBURK

BILLACK PÅ LÖSVIKT

Klarna

Nu kan även FÖRETAG handla hos oss via KLARNA faktura



WWW.BILFARG.SE

BILFÄRG.SE